



Legen Sie das gebundene Dokument mit der offenen Seite des Bindeelements vor sich auf den Tisch.



Positionieren Sie die Spitze des RING WIRE OPENER am Anfang des Bindeelements.




Schieben Sie den RING WIRE OPENER durch das Bindeelement.



Jetzt können Sie das geöffnete Bindeelement einfach herausdrehen.

Falls gewünscht, können neue Seiten ausgetauscht oder hinzugefügt und mit einem neuen Bindeelement gebunden werden.



Technische Daten:	RING WIRE OPENER
Teilung:	3:1 & 2:1
Bindeelement Ø:	6,9 - 25,4 mm 1/4" - 1"
Geöffnete Blöcke per Stunde:	360
Maße L x B x H:	240 x 15 x 95 mm
Gewicht:	0.10 kg
Verpackungsmaße L x B x H:	260 x 30 x 120 mm
Gewicht mit Verpackung:	0.14 kg
Stromanschluss:	-